SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

EINFASSUNG

ROBOTERMÄHLEISTENSTEIN TRAPEZ

Format in cm:

27,5 bzw. 37,5/19/5

Optik:

Farbe: grau, anthrazit, anthrazit-meliert
Oberfläche: beton-rau
Sichtkante: Fase

Anwendung:

Beeteinfassungen oder Abgrenzungen für Rasenmähroboter

Belastungstabelle:

Zu Fuß	PKW	LKW
Ja	Nein	Nein
Bei normgerechtem Einbau.		

Technische Daten:

Format cm	Stein-höhe cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/lfm.	Palettierung			Gewicht	
				Stk/Pal	lfm./Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
27,5 bzw 37,5/19	5	-	3	168	56	14	8,23	1.403

Bauphysikalische Angaben:

Frostbeständig
Seesteiner Mähleistensteine werden permanent eigen überwacht.
Siehe auch FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit

Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.

begehbar

PKW befahrbar

LKW befahrbar*

Oberfläche:

Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.

beton-rau

gerumpelt

gespalten

geschliffen

gestrahlt

imprägniert

System:

Mehrformat

System Seesteiner

VG5

Einsatzbereiche:

Einfahrt, Straße Weg

Plätze & Flächen

Terrasse & Pool

Rand-begrenzung

Mauer, Zaun & Stufen

Hang & Böschung

Gestaltung

CE-Kriterien:

Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.